

# 如何连接

本章描述了如何把本产品 and 一台打印机连接到网络上。

安装本产品之前的准备工作 .....	2
如何把本产品连接到 USB 设备和网络上 ...	3

## 安装本产品之前的准备工作

把本产品连接到网络上还需要以下物品：



**提示：**

- 当把此产品连接到100兆网络上时，请使用支持100兆网络的以太网集线器和网线（5类线以上）

## 如何把本产品连接到 USB 设备和网络上

### 提示：

-在连接本产品之前请先阅读USB设备的操作手册。连接方法和位置可能在很大程度上取决于将要连接的USB设备的类型。

-请使用与本产品配套的AC电源适配器。用其他电源适配器可能会造成产品永久损坏无法使用。

-当拔出本产品或打印机的线时，请拔插头不要拔线，以免造成产品损坏。

-如果在其他的网路里用过本产品，请您在设置本产品之前将打印服务器恢复到出厂默认值。(更多信息请参照本手册的关于本产品—关于按钮说明—出厂默认值)

-本产品支持佳能打印机。

1. 把本产品通过网线连接到以太网集线器上(1)
2. 用USB连接线把本产品和打印机连接起来(2)
3. 把AC电源适配器连接到本产品上(3),然后把AC电源的插头插到外部电源插座板上(4)。确认连接指示灯(绿色)点亮(5)。
4. 打开打印机电源(6)

### 注意：

-请注意，A类USB连接线插头和B类USB连接线插头的形状是不一样的。

